



# SCHRECK

Filter  
Vliesstoffe  
Technische Stoffe

Paul Schreck · An der Heeg 24 · D-97892 Kreuzwertheim am Main

---

## FILTERSACK FÜR VERSICKERUNGSANLAGEN

Entsorgung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser

### Reinigungsempfehlung:

Es empfiehlt sich die Filtersäcke im jährlichen Rhythmus zu überprüfen und ggf. zu reinigen. Hierbei sind die Spannschrauben zu lösen und der Spannring zu entfernen. Anschließend fädelt man durch die Sackgriffe ein Seil, sodaß man nun den verschmutzten Filtersack gut herausziehen kann.

Jetzt wird der Filtersack gewendet und von der hellen zur dunklen Seite mit einem Dampfstrahl oder Wasserschlauch ausgespritzt und kann nach dem zurückstülpen wieder eingebaut werden.